















Caddy Assembly

① DIN 7985 A2 M5X35 x 2

② DIN 127B A2 M5 x 2

③ DIN 1587 A2 M5 x 2

④ WN 1412 A2 KA50X16 x 6



Quick start guide

Dolphin ZENIT 20

Thank you for purchasing a Maytronics Robotic Pool Cleaner.

The Robotic Pool Cleaners by Maytronics deliver advanced cleaning technologies, long lasting performance and easy maintenance. You and your family will be free to enjoy swimming with full confidence that your pool is completely clean.



⚠ Cautions & Warnings

- Use the originally supplied power supply only.
- Do not use an extension cable in any case whatsoever.
- Ensure the electrical outlet is protected by a ground fault interrupter (GFI) or an earth leakage interrupter.
- Keep the power supply out of standing water.
- Do not enter the pool while the Pool Cleaner is working.

- Unplug the power supply before servicing.
- Do not pull the Pool cleaner from the pool using the cable.
- Use the Pool Cleaner in the following water conditions only: Chlorine Max 4 ppm; pH 7.0 - 7.8; Temperature 6 -34°C (43-93°F); NaCl Maximum = 5000 ppm.
- Specifications:
Motor protection: IP 68
Minimum depth: 0.80m/2.6ft
Maximum depth: 5m/16.4ft

i Helpful hints

- When working, the Power Supply should be placed in the shade.
- If the Dolphin is fitted with combined or wonder brushes, gently squeeze the brushes until they are soaked with water.
- Release minimal required floating cable length to ensure proper pool coverage. Leave excess cable rolled outside the pool.

- After each cleaning cycle wash the filter bag or cartridge. Clogged filter bags reduce scanning and cleaning efficiency.
- Once a week unplug the cable from the power supply, unwind the tangled portions of the cable, straighten it out and leave it in the sun for several hours.
- Store the pool cleaner in a shady place on its Caddy, if not on a caddy, place the pool cleaner upside down.



99991033-ZEN

For online product warranty registration:
registration.maytronics.com




For a detailed manual (including videos):
manuals.maytronics.com/99991033-ZEN



Robot operation


Set Up



Into the pool




Operation




The robot will now begin working for a complete cleaning cycle. At the end of the cycle, it will automatically switch itself off.

Out of the pool




Cleaning the filter



Periodical maintenance

⚠ Unplug the power supply before servicing




Storage

- 9 Coil the cable and store in a cool, dry place on the Caddy. Do NOT store the robot where it will be exposed to direct sunlight, excessive heat or to frost.

Digital power supply

- Input - 100-250 AC Volts
- 50-60 Hertz
- 180 Watt
- Output - <30 VDC
- IP 54



Weekly Timer

When the power supply is switched on, the 3 LEDs will blink for 5 seconds. At this time by pressing the SELECT button you may choose a pool cleaning schedule for the coming week.

Note! – The robot will always begin to work upon set-up.

LED 1 – The robot will automatically work every day for a full cycle = 7 times a week.

LED 2 – The robot will automatically work every other day for a full cycle = 3 times a week.

LED 3 – The robot will automatically work every 3 days = 2 times a week.

If you do not press any of the buttons in the first 5 seconds after the power supply has been switched on the robot will work for one cycle only.

While the robot is working in weekly timer mode the LED will blink constantly between cycles.

At the end of the week the power supply automatically switches off. You must reschedule the robot.

MyDolphin™ Smartphone RCU App

You can use the MyDolphin™ app to manually maneuver your Dolphin into specific areas and corners of your pool, by dragging the handle in the desired directions.



Initial Operation

1. Make sure the Dolphin's power supply is connected to the Dolphin pool cleaner and an electrical outlet, and that the Dolphin robot is in the pool. Upon initial operation, it will perform the self-system diagnostic sequence.
2. Make sure Bluetooth® is active on your smartphone and download and activate the MyDolphin™ app. Once downloaded, the app searches for and displays the serial number of the nearest Dolphin robot.
3. Click on the Dolphin serial number displayed on your screen.
4. Register by entering your email address and creating a password. Your smartphone will then finalize the Bluetooth® pairing sequence.



dolphinpoolrobot.com/mydolphin-app-ios



dolphinpoolrobot.com/mydolphin-app-android



For a detailed manual (including videos):
manuals.maytronics.com/

















Caddy de montage

① DIN 7985 A2 M5x35  x 2

② DIN 127B A2 M5  x 2

③ DIN 1387 A2 M5  x 2

④ WN 1412 A2 KASOX16  x 6



by maytronics

Guide de démarrage rapide

Dolphin ZENIT 20

Merci d'avoir acheté ce robots nettoyeurs de piscine Maytronics.

Les robots nettoyeurs de piscine Maytronics fournissent une technologie de nettoyage avancée, une performance de longue durée et une maintenance en toute simplicité. Vous et votre famille pourrez profiter en toute confiance d'une piscine entièrement propre.



⚠ Avertissements et Précautions

- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation électrique qui vous a été fourni à l'origine.
- Ne pas utiliser un câble d'extension, une rallonge électrique.
- Assurez-vous que l'installation électrique est équipée d'une prise de terre et d'un disjoncteur différentiel.
- Eloignez le bloc d'alimentation des flaques d'eau.
- N'entrez pas dans la piscine lorsque le robot est en marche.
- Débranchez l'alimentation électrique avant tout entretien du robot.
- Ne pas retirer le nettoyeur de la piscine en tirant sur le câble.
- N'utilisez le nettoyeur de piscine que lorsque les conditions de l'eau sont les suivantes: Chlorine Max 4 ppm; pH 7.0 - 7.8; Température 6 -34°C (43-93°F); NaCl Maximum = 5000 ppm.
- Caractéristiques:
Protection du moteur: IP 68
Profondeur minimale: 0,80m/2,6 pieds
Profondeur maximale: 5m/16,4 pieds

i Astuces d'utilisation

- Pendant son fonctionnement, le bloc d'alimentation doit être placé à l'ombre.
- Si votre Dolphin est équipé de brosses combinées ou de brosses Wonder (mousses) pressez-les doucement jusqu'à ce qu'elles soient bien imbibées d'eau.
- Libérez la longueur minimale requise de câble flotteur pour assurer la bonne couverture de la piscine. Laissez l'excédent de câble enroulé hors de la piscine.
- Sortez le Dolphin de l'eau après chaque cycle de nettoyage de façon à ne pas accélérer l'usure normale de ses pièces en plastique.
- Une fois par semaine, débranchez le câble du bloc d'alimentation, démêlez en les segments enchevêtré, puis redressez le et étalez le au soleil plusieurs heures.
- Rangez le robot nettoyeur dans son Caddy et à l'ombre. En l'absence de Caddy, positionnez le à l'envers (brosses vers le haut).



99991033-ZEN

Pour l'enregistrement en ligne du produit
pour la garantie:
registration.maytronics.com




Pour un manuel détaillé (y compris des vidéos):
manuals.maytronics.com/99991033-ZEN



⚙️ Fonctionnement du robot


Montage



Dans la piscine




Fonctionnement



Le robot nettoyeur fonctionnera jusqu'à ce qu'il atteigne la fin du cycle de nettoyage.

Hors de la piscine




Nettoyage du sac de filtrage



L'entretien périodique

⚠️ le bloc d'alimentation avant l'entretien




Stockage

- 9** Enroulez le câble et rangez-le dans un endroit frais et sec sur le Caddy. Ne pas entreposer le robot où il sera exposé à la lumière directe, à la chaleur excessive ou au gel.

🔌 Alimentation numérique digital

- Input - 100-250 AC Volts
- 50-60 Hertz
- 180 Watt
- Output - <30 VDC
- IP 54

On/Off switch



Programmeur Hebdomadaire

Une fois l'alimentation branchée, les 3 voyants DEL clignotent pendant 5 secondes. Vous pouvez alors, pendant ce laps de temps, sélectionner le programme de nettoyage de votre choix pour la semaine à venir en appuyant sur la touche SELECT.

Remarque: le robot lance toujours un cycle de nettoyage dès le réglage.

Voyant **LED 1** – le robot est réglé pour effectuer automatiquement un cycle complet par jour. Il se mettra donc en route 7 fois au cours de la semaine de programmation.

Voyant **LED 2** – le robot est réglé pour effectuer automatiquement un cycle complet une fois tous les deux jours. Il se mettra donc en route 3 fois au cours de la semaine de programmation.

Voyant **LED 3** – le robot est réglé pour effectuer automatiquement un cycle une fois tous les trois jours. Il se mettra donc en route 2 fois au cours de la semaine de programmation.

Si vous n'appuyez sur aucun des boutons pendant les 5 premières secondes suivant la mise sous tension, le robot effectuera un cycle et un seul.

Tant que le robot fonctionne en mode de programmation hebdomadaire, le voyant DEL clignote sans interruption entre les cycles. A la fin de la semaine, l'alimentation électrique s'éteint automatiquement. Vous devez alors reprogrammer le robot.

📱 Application MyDolphin™ RCU pour smartphone

Vous pouvez utiliser l'application MyDolphin™ pour effectuer des manœuvres manuelles avec votre Dolphin dans des zones et coins particuliers de votre piscine, en traînant la poignée dans les directions désirées. De cette manière, vous pouvez nettoyer rapidement et efficacement les endroits difficiles d'accès.

Opération initiale

1. Faites en sorte que l'alimentation électrique du Dolphin soit branchée au nettoyeur Dolphin et à une prise électrique, et que le robot Dolphin soit plongé dans la piscine. A l'occasion de son opération initiale, il effectuera une séquence de diagnostic auto-système.
2. Faites en sorte que Bluetooth® soit activé sur votre smartphone, téléchargez et activez l'application MyDolphin™. Une fois téléchargée, l'application recherchera et affichera le n° de série du robot Dolphin le plus proche.
3. Cliquez sur le n° de série du Dolphin qui s'affiche à l'écran.
4. Inscrivez-vous en saisissant votre adresse email et en créant un mot de passe. Ensuite, votre smartphone complètera la séquence d'appariement de Bluetooth®.



dolphinpoolrobot.com/mydolphin-app-ios



dolphinpoolrobot.com/mydolphin-app-android



Pour un manuel détaillé (y compris des vidéos):
manuals.maytronics.com/

