


Montage- en gebruikshandleiding - NL

Aluminium Soccer Goal

180x120cm










WARNING
CHOKING HAZARD
small parts


Adult assembly required
retain for future reference

14+

PLAY  MORE

Nummer	Titel		Aantal & onderdeelnummer
1	Buis 1		2
2	Buis 2		2
3	Buis 3		2
4	Buis 4		8
5	Buis 5		1
6	Buis 6		1
7	Buis 7		2
8	Buis 8		2
9	Gebogen sluitring		36
10	Korte bout		32
11	Lange bout		4
12	Inbussleutel (L-vorm)		1
13	Voetbalnet		1
14	Afstelbuis voor netclips		1
15	U-vormige grondpen		5
16	Elastisch koord (optioneel)		4





HARTELIJK GEFELICITEERD MET DE KOOP VAN UW PRODUCT!

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. De gebruiksaanwijzing is een vast bestanddeel van het product. Bewaar de gebruiksaanwijzing en verpakking dus zorgvuldig voor eventuele vragen op een later tijdstip. Wanneer u het product aan derden overdraagt, moet u de gebruiksaanwijzing ook meegeven. Dit product moet door een volwassene gemontereerd worden. Dit product is niet geconstrueerd en niet toegelaten voor commercieel gebruik. Het gebruik van dit product vereist bepaalde vaardigheden en kennis. Gebruik het uitsluitend in overeenstemming met de leeftijd en gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.

VEILIGHEIDSTIPS

- **WAARSCHUWING!** Dit voetbaldoel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar. Gebruik uitsluitend onder toezicht van een volwassene.
- Controleer voor elk gebruik alle onderdelen van de goal op beschadiging en correcte montage. Het is daarbij belangrijk om te controleren of de verbindingdelen en schroefverbindingen goed vastzitten. Eventueel ontstane scherpe randen moeten meteen verwijderd worden!
- **Waarschuwing:** Klim in geen geval op het doelframe of het net en ga ook niet aan de stangen hangen. Dit kan ernstige ongelukken en verwondingen tot gevolg hebben!
- Wanneer het product door kinderen wordt gebruikt, mag dat alleen gebeuren onder toezicht van volwassenen.
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het feit dat deze gebruiksaanwijzing niet opgevolgd werd.

MONTAGE-INSTRUCTIES

Aanwijzing: Het product moet door 2 volwassenen opgebouwd worden. Smeer voor de montage een beetje olie op de smalle einden van de insteekverbindingen. Dat vereenvoudigt de montage en verlengt de levensduur van het product!

MONTAGE VAN HET DOELFRAME

(zie afbeelding 1)

Verwijder alle componenten uit de verpakking en leg vooral de genummerde buisdelen alsmede het doelnet gesorteerd klaar. Om te zorgen voor een soepele opbouw, vooral van het omhulsel van het frame, dient u beslist de opbouwvolgorde in acht te nemen.

Stap 1 – Montage Hoofdframe

- Lange bouten + Gebogen sluitring: Buis 7 Bovenbuis 1 & 2, Buis 8 Onderbuis 1 & 2
 - Korte bouten + Gebogen sluitring: Alle overige verbindingen.
- Let op: Draai bouten pas volledig vast als het hele frame gemonteerd is.

Stap 2 – Montage versterkingsbuis (4)

- Buis 4 is dunner (versterking van frame). Geldt voor alle buis 4-verbindingen. Hieronder wordt de montage tussen buis 1 en buis 2 als voorbeeld beschreven (dezelfde stappen gelden voor alle andere verbindingen met buis 4):
- Schuif buis 4 in buis 1 en lijn de gaten uit.
 - Bevestig eerst het gat dicht bij de opening met een korte bout en gebogen sluitring.
 - Schuif het andere uiteinde van buis 4 in buis 2 en herhaal dit.
 - Bevestig daarna de twee resterende gaten met korte bouten en gebogen sluitring.

Stap 3 – Oriëntatie Netclips (Buis 3)

- Clip-structuur: De clip heeft 3 haken; de middelste haak staat in tegengestelde richting van de twee buitenste.
- Cruciale richting: Zorg dat de openingen van de twee buitenste haken naar de binnenzijde (voetbalzijde) van het doel wijzen. (De dichte 'rug' van de buitenste haken wijst dus naar buiten).

Montage van het voetbalnet

Stap 4 – Net Bevestigen (Afb. 2)

Leg net gelijkmatig over het frame. Steek koord door clip: eerst in middelste haak, daarna in de buitenste haken. Trek net recht; herhaal rondom frame tot het strak zit.

Stap 5 – Clips Afstellen (indien nodig)

Gebruik de afstelbuis om ingedrukte clips voorzichtig open te buigen voor montage.

Stap 6 – Extra bescherming bij krachtig spel (Optioneel)

- Gebruik: Bevestig het elastische koord voor extra duurzaamheid tijdens het oefenen van harde schoten.
- Werking: Het koord vangt de impact van een krachtige trap op, waardoor de netclips hun vorm behouden bij intensief thuisgebruik.

VEILIGE PLAATSIJNG VAN HET DOEL

Fixeer als laatste stap van het doelframe met de haringen aan de grond. Controleer of de grond geschikt is voor het gebruik van haringen (bijv. geen waterleiding voor gazonspoeiers in de grond!). Zorg ervoor dat de haringen helemaal in de grond geslagen zijn en stevig vastzitten. Voorkom uitstekende haken (risico op struikelen). Op een te harde ondergrond moet het doel door geschikte maatregelen anders tegen omvallen beveiligd worden om een risico op lichamelijke letsel te vermijden. Speel nooit met een goal die niet vastgezet is en laat het doel ook niet los achter.

CONTROLE NA MONTAGE

- Bouten/ringen volledig vast.
- Frame recht en stabiel.
- Net strak; clips correct gericht.

INFORMATIE VOOR GEBRUIK

- Zet het doel uitsluitend op een vlakke ondergrond op.
- Houd een minimale afstand van 3 meter aan tussen het opgebouwde doel en omliggende hindernissen.
- Beveilig het doel altijd tegen omvallen - ook als het niet in gebruik is.
- Stel het product niet onnodig bloot aan slechte weersomstandigheden. Berg het op een droge en koele plek op.
- Let op eventuele roestplekken op het product en werk die meteen bij. Door het in elkaar schuiven van de metalen delen kunnen krassen in de bescherm laag gemaakt worden, waardoor roest kan ontstaan.

AANWIJZING VOOR DE AFVOER AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR


Laat het toestel aan het einde van de levensduur afvoeren via de ter beschikking staande teruggave- en inzamelsystemen. Met eventuele vragen kunt u terecht bij afvalverwerkers bij u in de buurt.



Assembly instructions - EN

Aluminium Soccer Goal

180x120cm



WARNING
CHOKING HAZARD
small parts







Adult assembly required
retain for future reference


14+


PLAY



MORE

Number	Part name	Image	Quantity
1	Tube 1		2
2	Tube 2		2
3	Tube 3		2
4	Tube 4		8
5	Tube 5		1
6	Tube 6		1
7	Tube 7		2
8	Tube 8		2
9	Curved Washer		36
10	Short bolt		32
11	Long bolt		4
12	L-shaped hex wrench		1
13	Net for soccer goal		1
14	Adjustment tube for net clips		1
15	U-shaped ground peg		5
16	Elastic cord (optional)		4





CONGRATULATIONS ON THE PURCHASE OF YOUR PRODUCT!

Please read the instructions carefully. The instructions are an important part of the product. Please properly keep the instructions and the packaging for future reference if you have any questions. When you transfer this product to someone else, you must also provide the instructions. This product must be installed by adults. This product has not been designed and is not allowed for commercial use. Using this product requires certain safety knowledge and skills. Please use this product strictly within the applicable age range and only for the intended purpose.

SAFETY TIPS

- **WARNING!** This football goal is not suitable for children under 14 years of age. Use only under adult supervision.
- Before each use, check all parts of the goal for damage and correct assembly. In particular, make sure that all connectors and screw fittings are securely tightened. Any sharp edges that may have formed must be removed immediately.
- **WARNING:** Do not climb on the goal frame or the net, and do not hang from the bars under any circumstances. This may result in serious accidents and injuries.
- When children use this product, it must be under adult supervision at all times.
- We accept no liability for damage resulting from failure to follow these instructions.

ASSEMBLY STEPS

Note: The product must be assembled by two adults. Before assembly, apply a small amount of oil to the narrow ends of the push-fit connectors. This makes assembly easier and helps extend the product's service life!

ASSEMBLY OF THE GOAL FRAME

(see Figure 1)

Remove all components from the packaging and lay them out, especially the numbered tube sections and the goal net, in an organised manner. To ensure smooth assembly—particularly of the frame cover—be sure to follow the assembly sequence.

Step 1 – Main frame assembly

- Long bolts + curved washer: Tube 7 (upper tube 1 & 2) and Tube 8 (lower tube 1 & 2).
- Short bolts + curved washer: All other connections.

Note: Do not fully tighten the bolts until the entire frame has been assembled.

Step 2 – Fitting the reinforcement tube (4)

Tube 4 is thinner and is used to reinforce the frame. This applies to all connections involving Tube 4. The connection between Tube 1 and Tube 2 is shown below as an example (follow the same steps for all other Tube 4 connections):

- Insert Tube 4 into Tube 1 and align the holes.
- First, secure the hole closest to the open end of Tube 1 (matching the middle hole on Tube 4) using a short bolt and a curved washer.
- Insert the other end of Tube 4 into Tube 2 and align the holes.
- Secure the hole closest to the open end of Tube 2 (matching the middle hole on Tube 4) using a short bolt and a curved washer.
- Then secure the remaining holes using short bolts and curved washers.

Step 3 – Net clip orientation (Tube 3)

- Clip design: Each clip has three hooks. The middle hook faces the opposite direction to the two outer hooks.
- Correct orientation (important): Make sure the openings of the two outer hooks face towards the inside of the goal (the playing/football side). This means the solid “back” of the outer hooks faces outwards.

ATTACHING THE SOCCER GOAL NET

Step 4 – Securing the net (Fig. 2)

- Spread the net evenly over the frame.
- Thread the elastic cord through each clip: first through the centre hook, then through the two outer hooks.
- Pull the net straight and repeat around the entire frame until the net is taut.

Step 5 – Adjusting the clips (if required)

Use the adjustment tube for net clips(14) to carefully open out any compressed clips for assembly.

Step 6 – Extra protection for powerful play (optional)

- Use: Attach the elastic cord for added durability when practising powerful shots.
- How it works: The cord absorbs the impact of strong kicks, helping the net clips retain their shape during intensive home use.

SAFE POSITIONING OF THE GOAL

As the final step, secure the goal frame to the ground using the ground pegs. Check that the ground is suitable for using pegs (e.g. ensure there are no underground irrigation or water pipes). Make sure the pegs are driven fully into the ground and are firmly secured. Avoid any protruding hooks (risk of tripping).

On very hard surfaces, the goal must be secured against tipping over by other suitable means to prevent the risk of injury. Never play with a goal that is not secured, and do not leave the goal unsecured and unattended.

CHECK AFTER ASSEMBLY

- Tighten all bolts and washers fully.
- Ensure the frame is straight and stable.
- Ensure the net is taut and the clips are correctly oriented.

INFORMATION FOR USE

- Set up the goal on a level surface only.
- Keep a minimum distance of 3 metres between the assembled goal and any surrounding obstacles.
- Always secure the goal against tipping over, even when it is not in use.
- Do not expose the product unnecessarily to adverse weather conditions. Store it in a cool, dry place.
- Check the product for any signs of rust and treat them immediately. Sliding the metal parts together may scratch the protective coating, which can cause rust to develop.

DISPOSAL AT END OF SERVICE LIFE

At the end of its service life, dispose of the product via the available return and collection systems. If you have any questions, please contact your local waste disposal or recycling services.

